

Mode d'emploi pour le tube capillaire

Le tube capillaire est utilisé pour créer une connexion à travers une fenêtre ou une charnière de porte laissant passer l'air et la pression. Le tube s'utilise avec des boîtes dynamométriques électroniques ou mécaniques.

Le tube capillaire est composé du capillaire [C] et de la connexion pour le tuyau pour mesurer la pression [CP].

L'avantage du capillaire par rapport à d'autres connexions est qu'il peut être plié à souhait tout en restant perméable à l'air.

Attention :

En hiver, si on utilise les capillaires sortant directement de la voiture froide dans un bâtiment chaud, il peut se former de la condensation à l'intérieur des capillaires. Ceci provoque des mesurages erronés. Nous conseillons de mettre, dans ce cas, les tubes sur le chauffage, jusqu'à ce que l'eau dans le tuyau se soit évaporée.





Image du tube capillaire



Introduction du capillaire dans la charnière de la fenêtre